



## Twój telefon

- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Kamera (telefony IP Cisco 8845 i 8865)
- ③ Przyciski funkcji i sesji
- ④ Klawisze programowe
- ⑤ Przycisk Wstecz, kółko nawigacyjne, przycisk Zwolnienie
- ⑥ Przyciski Zawieś, Przekaż i Konferencja
- ⑦ Przyciski Zestaw nagłowny, Układ głośnomówiący i Wycisz
- ⑧ Przyciski Poczta głosowa, Aplikacje i Książka telefoniczna
- ⑨ Przycisk głośności

## Przyciski funkcji i sesji

Przyciski funkcji (z lewej strony) służą do wyświetlania połączeń na linii lub do wywołania funkcji takich jak Szybkie wybieranie. Za pomocą przycisków sesji (z prawej strony) można wykonywać różne zadania, na przykład wznawianie zawieszonych połączeń. W przypadku używania takich ustawień regionalnych, w których czytanie odbywa się w kierunku od prawej do lewej, przyciski funkcji i sesji są zamienione miejscami.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone, świeci: połączenie aktywne
- Zielone, miga: połączenie zawieszono
- Pomarańczowe, świeci: linia prywatna w użyciu
- Pomarańczowe, miga: połączenie przychodzące
- Czerwone, świeci: linia zdalna w użyciu
- Czerwone, miga: linia zdalna zawieszona

## Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

## Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii.

## Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś**
2. Aby wznowić zawieszono połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Zawieś**.

## Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Wybierz opcję **Ostatnie**.
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.

## Przekazywanie połączenia do innej osoby

1. W trakcie niezawieszono połączenia naciśnij przycisk **Przekaż**
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Przekaż**.

## Dodawanie innej osoby do połączenia

1. W trakcie aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**
2. Naciśnij przycisk **Połączenia aktywne**, aby wybrać zawieszono połączenie.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Konferencja**.

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny**

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu układu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
2. Naciśnij przycisk **Układ głośnomówiący**

## Wyciszanie dźwięku

1. Naciśnij przycisk **Wycisz**
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

## Zatrzymywanie transmisji wideo

(tylko telefony IP Cisco 8845 i 8865)

1. Obróć przesłonę kamery w lewo, aby zakończyć transmisję wideo.
2. Obróć przesłonę kamery w prawo, aby rozpocząć transmisję wideo.

## Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** , po czym postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

## Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj wszystkie**.
2. Wprowadź numer, na jaki chcesz przekierować połączenie, lub naciśnij przycisk **Poczta głosowa**.
3. Aby ponownie otrzymywać połączenia, naciśnij przycisk **Wył. przek.**

## Regulacja głośności połączenia

Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub układu głośnomówiącego, naciśnij lewą lub prawą stronę przycisku **głośności** podczas używania telefonu.

## Regulacja głośności dzwonka

Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij lewą lub prawą stronę przycisku **głośności** , gdy telefon nie jest używany.

## Zmiana sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sygn.dzwonka**.
3. Wybierz linię.
4. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
5. Wybierz kolejno opcje **Ustaw** i **Zastosuj**, aby zapisać wybrany dzwonek.

## Regulacja jasności ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Jasność**.
3. Naciśnij lewą stronę kółka nawigacyjnego, aby zmniejszyć jasność, lub prawą stronę kółka, aby zwiększyć jasność.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

## Zmiana rozmiaru czcionki

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Wybierz kolejno **Ustawienia > Rozmiar czcionki**.
3. Wybierz rozmiar czcionki.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

## Parowanie urządzenia mobilnego

(tylko telefony IP Cisco 8851, 8861 i 8865)

1. Włącz tryb widoczności w urządzeniu mobilnym.
2. W telefonie IP naciśnij przycisk **Aplikacje**
3. Wybierz kolejno opcje **Bluetooth > Dodaj urządzenie Bluetooth**.
4. Z listy urządzeń możliwych do sparowania wybierz swoje urządzenie mobilne.
5. Wprowadź odpowiedni klucz w urządzeniu mobilnym oraz w telefonie IP.
6. Po wyświetleniu monitu o zapisanie kontaktów urządzenia mobilnego wybierz opcję udostępnienia kontaktów urządzenia mobilnego i historii połączeń w telefonie IP.

## Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika można przeglądać pod adresem <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)